


Tips til bruk. Verdt å spare.

Betjening



Lysring over betjeningsring

Kokende vann: Trykk – trykk – vri

Avkjølt vann*: Vri – klikk

Avkjølt vann med kullsyre*: Vri – klikk – klikk



Lysring under betjeningsring

Kokende vann: Trykk – trykk – vri

Avkjølt vann*: Trykk – vent – vri

Avkjølt vann med kullsyre*: Trykk – vri

*når du installerer en CUBE

Førstegangs bruk

Aktiver det kokende vannet og skyll systemet gjennom i 2 minutter til vannet er kaldt.

Betjeningstips

Hold koppen tett inntil kranens tut for å hindre eventuell sprut.

Indikasjonslys

Et rødt lys lyser, når beholderen varmer opp vannet og ved bruk av kokende vann. Når kranen ikke brukes, lyser det røde lyset en kort stund et par ganger i timen.

Avkalkning av filteret i kranens tut (perlator)

Bor du i et område med mye kalk i vannet bør filteret i kranens tut avkalkes regelmessig. Skru av tuten, og legg filteret i bløt i husholdningseddik.

Rengjøring av kranen

Rengjør med en våt, oppvridd klut, og tørk deretter med en ren og tørr klut. Ikke bruk rengjøringsmidler, skuresvamper eller smøreoljer, det kan skade kranens overflate og elektronikk. Dette dekkes ikke av garantien. Les om rengjøring av de ulike overflatene på quooker.no/vedlikehold

Vedlikehold av beholderen

Det er tid for service, når kranen din spruter mer enn vanlig, og når vannet renner saktere. Service gjøres enkelt med vår SWOP-løsning. Les om SWOP på quooker.no/service/swop-bytte-av-beholder

Registrer Quookeren din

Quooker-produkter leveres med to års garanti. Skann QR-koden nedenfor eller gå til quooker.no/produktregistrering for å registrere ditt Quooker-system. Da vil vi kunne hjelpe deg raskere hvis du har spørsmål.

Har du fortsatt spørsmål?

Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss ved å fylle ut kontaktskjemaet på quooker.no/service/kontakt

Ha det gøy med din Quooker!



Serienummer kran: