

Swan TPEL-SWAN 1

Art. nr. TPEL-SWAN1
GTIN 7393069016840
NRF nr. 4452817
NOBB nr. 44824432



Material Chrome plated brass
SINTEF sertifiseringnr. 1381

Beskrivelse

Swan berøringsfri armatur med temperaturstyring og 9V eksternt plassert batteri. Filtre følger med. Vannet stopper automatisk når batteriet er utladet. Neoperl fleksible slanger medfølger ferdig montert og disse er utstyrt med links gjenger. Strålesamler er av vannsparende typen som kun gir 6 l/min. Fjernkontroll for enklere betjening og rengjøringsstopp kan tilleggsbestilles. Finnes i to forskjellige varianter:
TPEL-SWAN1: Med forkrummet overflatefinish.
TPEL-SWAN1-SS: Med overflate i "børstet rustfri look"

Installasjon

Armaturet kan installeres med medfølgende batteri, eller brukes med AC adaptor som må tilleggsbestilles. Se ellers installasjonsveiledning for riktig installasjon.

Installasjon TPEL-SWAN 1

Bilde 1b Innhold i pakken

- a. Armatur med påmonterte fleksible slanger med links gjenger og monteringsdeler.
- b. Filter til fleksible slanger
- c. Batteriholder med 9V batteri

Sjekk at alle deler i esken følger med.

Vær sikker på at du har alle delene før emballasjen kastes, og ikke installer armaturet før alle deler har kommet til rette.

OBS:

Ikke installer armaturet med sensoren pekende rett mot et speil eller et annet elektronisk system som opererer med en infrarød sensor.

For å forhindre refleksjonsproblemer er det anbefalt å holde en minimumsavstand på 1,5 meter foran armaturet før det blir plassert andre objekter.

Forberedelser for installasjon:

Rengjør vanntilførselsrørene grundig før installasjon av armaturet. Ikke la skitt, teflon tape eller metallpartikler komme inn i armaturet.

Bilde 2

Steng vanntilførselen og ta av sekskantmutter, skiven og pakningen som medfølger på armaturet. Ikke fjern O-ringen fra undersiden av armaturet.

Bilde 3

Plasser armaturet med O-ringen i kranhullet. Sjekk

nøye at O-ringen er plassert i sporet under armaturet mellom kranen og platen/servanten.

- a. Tre pakningen over de fleksible slangene på undersiden av vasken.
- b. Festes til platen eller servanten med skiven og mutteren.

Bilde 4 Vanntilkobling

- a. Koble de fleksible slangene til vannuttak. Vær nøye med å montere filtrene mellom de fleksible slangene og vegguttaket
- b. Skru på hovedkran
- c. Sjekk tilkoblingen for eventuelle lekkasjer

Bilde 5 Tilkobling av batterienhet

- a. Monter batteriboksen under servanten ved hjelp av den dobbeltsidige tapen som er på baksiden av boksen. Kabeluttaket må peke nedover.
- b. Koble kabelen fra armaturet til batteriboks kabelen, og sett inn batteriet. OBS: Vent noen sekunder før armaturet tas i bruk.
- c. Om rekkevidden for sensoren ikke er tilfredsstillende, juster denne.
- d. AC adapter kan brukes i stedet for batteri. Denne bestilles separat, og kobles til kabelen fra armaturet og deretter plugges inn i kontakten.

Vedlikehold TPEL-SWAN 1

TEKNISKE DATA:

Energifors.(inkl): 9V batteri. (AC Adaptor må bestilles)
Anbefalt vanntrykk: 0.5 - 8.0 bar (7-116 PSI)
Rekkevidde for forhåndsinnstilt sensor: 220mm
Min /Max rekkevidde for sensor: 80mm/ 300mm
Sikkerhetsinnstilt tid: 90 sekunder
Maksimum varmtvannstemperatur: 70°C

VEDLIKEHOLD:

Bilde 6 Justering av sensor

Rekkevidden er avstanden et objekt kan ha i forhold til kranen og fortsatt aktivere kranen. Sensoren er forhåndsinnstilt. Justering kan gjøres slik:

1. Ta ut batteriet/ koble fra AC adaptoren.
2. Lag kortslutning mellom (+) og (-) polene i batteriboksen/ polene på kabelen. Bruk ev en skrutrekker eller ta ut batteriet og aktiver sensoren tre til fire ganger. VIKTIG: Kortslutning må ikke provoser frem uten at batteriet/ EI-adapteren er frakoblet!
3. Sett på strøm/ putt batteriet i batteriboksen.
4. Justeringsmodus: plasser hånden 5 - 10 cm foran sensoren før det har gått 5 sekunder etter at strømtilførselen er tilkoblet. NB: Om du ikke gjør dette, vil sensoren gå tilbake til foregående innstilling.
5. Sakte blinking av rødt lys indikerer justeringsmodus.
6. Hold posisjonen til sakte blinking går over i hurtig

blinking. Flytt hånden til riktig operative avstand og hold til blinking opphører.

7. Når lyset slukner, er rekkevidden justert.

8. Sjekk rekkevidden og repeter om nødvendig.

Bilde 7 Utskifting av batteri

Svakt batteri indikeres ved konstant blinking av sensorlys. Batteriet må da byttes innen to uker. Batteriet har en levetid på ca 200.000 sykluser.

Bilde 8 Instruksjon for filter rengjøring

Filtre i rustfritt stål forhindrer at det kommer fremmede partikler inn i armaturet. Om vannmengde minker, kan årsaken være tett filter.

1. Steng hovedkran, og koble fra slanger og filtre
2. Vask filtrene og monter sammen igjen.
3. skru på vannet og juster rekkevidden på sensoren.
4. Sjekk at det ikke er noen vannlekkasje noe sted.

Rengjøringsinstruksjon for armatur

1. Vask med såpe og vann, skyll og tørk med ren klut. Når badet rengjøres med tøffe rengjøringsmidler, må armaturet beskyttes mot sprut.
2. Rengjøringsmiddel som inneholder alkohol, syre, slipemidler el.l. må ikke brukes - da ødelegges overflaten permanent.