

1904

FDV 1904 Trykkslanger

1904 Trykkslanger



NRF	Beskrivelse
1388864	1904 3/8RXRS10X350 TRYKKSL. M/SAFTYPIPE
1388871	1904 1/2RXRS10X350 TRYKKSL. M/SAFTYPIPE
1426442	1904 1/2RX3/8RX400 TRYKKSLANGE
1426447	1904 3/8VX3/8RX380 TRYKKSLANGE
1434308	1904 3/8RXM10X200 TRYKKSLANGE
9301701	1904 1/2RX1/2RX800 TRYKKSLANGE
9301702	1904 1/2RX1/2RX1200 TRYKKSLANGE
9301703	1904 1/2RX1/2RX1500 TRYKKSLANGE
9301704	1904 1/2RX1/2RX2000 TRYKKSLANGE
9301705	1904 3/4RX1/2RX800 TRYKKSLANGE
9301706	1904 3/4RX1/2RX1200 TRYKKSLANGE
9301707	1904 3/4RX1/2RX1500 TRYKKSLANGE
9301708	1904 3/4RX1/2RX2000 TRYKKSLANGE
9301709	1904 1/2RX1/2VX500 TRYKKSLANGE
9301711	1904 1/2RX1/2VX800 TRYKKSLANGE
9301712	1904 1/2RX1/2VX1200 TRYKKSLANGE
9301713	1904 1/2RX1/2VX1500 TRYKKSLANGE
9301714	1904 1/2RX1/2VX2000 TRYKKSLANGE
9301715	1904 3/4VX1/2RX400 TRYKKSLANGE
9301716	1904 3/4VX1/2RX800 TRYKKSLANGE
9301717	1904 3/4VX1/2RX1200 TRYKKSLANGE
9301718	1904 3/4VX1/2RX1500 TRYKKSLANGE
9301719	1904 3/4VX1/2RX2000 TRYKKSLANGE
9301721	1904 1/2VX1/2VX800 TRYKKSLANGE
9301722	1904 1/2VX1/2VX1200 TRYKKSLANGE
9301723	1904 1/2VX1/2VX1500 TRYKKSLANGE
9301724	1904 1/2VX1/2VX2000 TRYKKSLANGE
9301725	1904 1/2VX3/4VX800 TRYKKSLANGE
9301727	1904 1/2VX3/4VX1200 TRYKKSLANGE
9301728	1904 1/2VX3/4VX1500 TRYKKSLANGE
9301729	1904 1/2VX3/4VX2000 TRYKKSLANGE
9301731	1904 3/4VX3/4RX800 TRYKKSLANGE
9301732	1904 3/4VX3/4RX1200 TRYKKSLANGE
9301733	1904 3/4VX3/4RX1500 TRYKKSLANGE
9301734	1904 3/4VX3/4RX2000 TRYKKSLANGE
9301735	1904 3/4VX3/4RX3000 TRYKKSLANGE
9301736	1904 3/8RX3/8RX300 TRYKKSLANGE
9301737	1904 3/8RX3/8RX500 TRYKKSLANGE
9301738	1904 1/2RX3/8RX300 TRYKKSLANGE
9301739	1904 1/2RX1/2RX200 TRYKKSLANGE
9301741	1904 1/2RX1/2RX300 TRYKKSLANGE
9301742	1904 1/2RX1/2RX400 TRYKKSLANGE
9301743	1904 1/2RX1/2RX500 TRYKKSLANGE
9301744	1904 1/2RX1/2RX700 TRYKKSLANGE
9301745	1904 1/2RXM10X300 TRYKKSLANGE
9301746	1904 1/2RXM10X400 TRYKKSLANGE
9301747	1904 1/2RXM10X500 TRYKKSLANGE
9301766	1904 1/2RX3/8RX500 TRYKKSLANGE
9301767	1904 3/8RXM10X300 TRYKKSLANGE

VEDLIKEHOLD

Tetthetsprøv slangen før bruk. Slangen skal være montert lett tilgjengelig for etterfølgende tilsyn. Krever normalt ikke vedlikehold.